

INSTRUCCIONES de USO

INSTRUCCIONES para la INSTALACIÓN

REFRIGERADOR POR ABSORCIÓN + HORNO para VEHÍCULOS DE OCIO

RMT 7650
RMT 7850

RMT 7651
RMT 7851

RMT 7655
RMT 7855



Apunte los siguientes datos:

Número del modelo

Número del producto

Número de serie



Español



English

MANUAL


ABSORPTION REFRIGERATOR + OVEN
for CARAVAN and MOTORHOME

Typ C40 / 110
822 6100-60

T.B. 06/2005 MB




Dansk
 Deutsch
 Ελληνικά
 English
 Español
 Français
 Italiano
 Nederlands
 Norsk
 Português
 Suomi
 Svensk



via INTERNET www.dometic.com

Kundeservice
Kundendienst
Εξυπηρέτηση Πελατών
Customer Service
Servicio de Atención al Cliente
Service après-vente
Servizio Clienti
Klantenservice
Kundeservice
Serviço de Atendimento a Clientes
Asiakaspalvelu
Kundservice



Instrucciones de seguridad

Cómo almacenar alimentos en un refrigerador:

Ningún aparato refrigerador puede mejorar la calidad de los alimentos: sólo es posible, en el mejor de los casos, mantener la calidad de los alimentos existente en el momento del almacenamiento durante un breve período de tiempo.

Tenga en cuenta las siguientes condiciones especiales a la hora de guardar alimentos en un refrigerador integrado en un vehículo:

- Modificaciones de las condiciones climáticas como los cambios de temperatura
- Gran temperatura en el interior del vehículo, si éste se ha aparcado completamente cerrado y está expuesto directamente a rayos solares (temperatura posible de hasta 50°C)
- Uso del refrigerador durante la marcha del vehículo con la fuente de energía 12V-CC
- El refrigerador está integrado detrás de una ventana y expuesto a luz solar directa
- Almacenamiento demasiado rápido poco después de haber puesto en marcha el aparato

Bajo estas condiciones especiales, el refrigerador no puede garantizar la temperatura necesaria para los alimentos muy perecederos.

Entre los alimentos muy perecederos se encuentran: todos los productos lácteos con una fecha de caducidad indicada y una temperatura mínima de almacenamiento de +4°C o inferior, especialmente la carne roja, carne blanca, el pescado, los embutidos y los platos preparados.

Indicaciones

- Empaque los productos crudos separados de los cocinados (por ejemplo, en recipientes, papel de aluminio o similares).
- Retire los embalajes de los paquetes individuales sólo cuando también pueda leer todos los datos necesarios, como por ejemplo la fecha de caducidad, en los paquetes individuales.
- No deje los productos fríos durante demasiado tiempo fuera del refrigerador.
- Coloque en la parte delantera los alimentos que caduquen antes.
- Vuelva a empaquetar los restos y consúmalos lo antes posible.
- Lávese las manos antes de tocar los alimentos.
- Limpie el interior del refrigerador con regularidad.

Información:

Siga las indicaciones y descripciones sobre la fecha de caducidad indicados en los embalajes de los productos.

Tenga en cuenta los apartados de las presentes instrucciones "5.1 Limpieza" y "5.3 Almacenamiento de alimentos".

**Guarde cuidadosamente estas instrucciones de uso.
 En caso de transmisión del aparato adjunte estas instrucciones de uso.**

ÍNDICE

1.0	INTRODUCCIÓN	4
2.0	PARA SU SEGURIDAD	4
	2.1 Advertencias de seguridad	4
	2.2 Líquido refrigerante	5
3.0	GARANTÍA Y SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.....	5
	3.1 Daños durante el transporte	5
4.0	DESCRIPCIÓN DEL MODELO	6
	4.1 Controles	6
5.0	GUÍA DEL REFRIGERADOR	7
	5.1 Limpieza	7
	5.2 Conectar el refrigerador	7
	5.3 Conservación de los alimentos	12
	5.4 Fabricación de cubitos de hielo	13
	5.5 Descongelación	13
	5.6 Colocación de las rejillas de almacenamiento	13
	5.7 Cierre de la puerta	14
	5.8 Desconectar el refrigerador	14
	5.9 Funcionamiento en invierno	14
	5.10 Iluminación	15
	5.11 Cambio de la placa de decoración	15
	5.12 Cambiar el tope de puerta	16
	5.13 Localización de averías	17
6.0	INSTRUCCIONES DEL HORNO	18
	6.1 Funcionamiento del horno	18
	6.2 Limpieza	18
	6.3 Encender el horno	19
	6.4 Uso durante el invierno	19
7.0	INDICACIONES GENERALES	20
	7.1 Datos técnicos	20
	7.2 Declaración de conformidad	20
	7.3 Mantenimiento	21
	7.4 Responsabilidad del producto	21
	7.5 Referencias medioambientales	21
	7.6 Eliminación de residuos	21
	7.7 Consejos para el ahorro de energía	21
8.0	MANUAL DE INSTALACIÓN	22
	8.1 Instalación	22
	8.2 Instalación sin corriente de aire	23
	8.3 Ventilación y extracción de aire	25
	8.4 Instalación del sistema de ventilación	26
	8.5 Huevo de la instalación	27
	8.6 Fijación del refrigerador	27
	8.7 Anschlüsse Gas / Elektro	28
	8.8 Instalación del gasatos	28
	8.9 Instalación eléctrica	30

1.0

INTRODUCCIÓN

Al adquirir esta combinación de refrigerador por absorción y horno de gas de **Dometic**, ha hecho una excelente elección. En todos los aspectos, estamos convencidos de que estará totalmente satisfecho con su nuevo aparato electrodoméstico.

Este aparato, que funciona de manera silenciosa, cumple las más altas exigencias de calidad y garantiza el uso eficaz de los recursos y de la energía a lo largo de todo su ciclo vital, cuando se fabrica, cuando se utiliza y cuando deba retirarse. Antes de proceder a poner en marcha el aparato, lea cuidadosamente las instrucciones de instalación y funcionamiento.

El refrigerador se ha diseñado para que pueda instalarse en vehículos de ocio como puedan ser las caravanas o los remolques de acampada.

El aparato ha obtenido la certificación para esta aplicación, de acuerdo con la Directiva sobre Gas 90/396/EEC de la UE.

2.0

2.1

PARA SU SEGURIDAD



Advertencias de seguridad

Atención Peligro



- **No debe usarse nunca una llama viva para comprobar las fugas del aparato.**

- **¡Proteja a los niños!**

Cuando decida dejar fuera de servicio el refrigerador, quite todas las puertas y deje las rejillas de almacenamiento en el interior. Así evitaremos los cierres accidentales o la asfixia.

- Si olierá a gas:
 - cierre la espita del suministro de gas y la válvula del regulador de la bombona.
 - abra las ventanas y abandone la habitación.
 - no conecte ningún aparato eléctrico.
 - apague cualquier llama viva.
- No abra nunca el conjunto de absorción puesto que mantiene una presión elevada.
- **Los trabajos relacionados con las áreas del gas, la extracción de humos y los componentes eléctricos tan solo los podrá llevar a cabo el servicio técnico autorizado.**
- Es imprescindible que la presión de funcionamiento se corresponda con los datos registrados en la placa de características del aparato.
- Compárense los datos de la presión de trabajo de la placa del modelo con los del indicador de presión en el cilindro de gas líquido.
- El funcionamiento a gas del aparato no está permitido en transbordadores.
- Las cubiertas aseguran la seguridad eléctrica y tan solo se pueden extraer utilizando una herramienta.
- El mecanismo no debe ser expuesto a la lluvia.
 - El horno llega a tener temperaturas extremadamente altas.
 - Utilice guantes protectores para sacar los objetos calientes del horno.
 - Nunca utilice el horno para calentar el espacio.

2.2

Líquido refrigerante

Como líquido refrigerante se emplea el amoníaco. Se trata de un compuesto natural, que se usa también en los productos de limpieza doméstica (1 litro de limpiador de sal de amoníaco contiene hasta 200g. de amoníaco: aproximadamente será el doble en caso de que se use en el refrigerador). El cromato sódico se utiliza para la protección contra la corrosión (1,8 % del disolvente). Si se produjera alguna fuga (fácilmente identificable debido al olor desagradable):

- desconecte el aparato.

3.0

GARANTIA Y SERVICIO AL CLIENTE

Las condiciones de garantía están de acuerdo con la directiva CE 44/1999/CE y las condiciones habituales aplicables en cada país.

Para cuestiones relacionadas con la garantía o el servicio de reparaciones, deberá ponerse en contacto con nuestro departamento de atención al cliente. La garantía no cubrirá aquellos daños que puedan ocasionarse por un uso indebido del aparato.

Tampoco cubrirá las modificaciones que se hagan en el aparato, así como el uso de piezas que no sean originales de Dometic. La garantía tampoco tendrá validez si no se siguen correctamente las instrucciones de instalación y puesta en marcha, con lo cual no podrán reclamarse responsabilidades. Las piezas de repuesto pueden obtenerse en toda Europa a través del departamento de atención al cliente.

Cuando se ponga en contacto con el servicio posventa, por favor indique siempre el modelo, el número del producto, el número de serie así como el código MLC, si fuera requerido. Encontrará esta información en la placa de características en el interior del refrigerador.

3.1

Daños durante el transporte

Al retirar el embalaje, compruebe si el refrigerador y el horno han resultado dañados durante el transporte.

Cualquier daño sufrido durante el mismo deberá comunicarse a la empresa que haya realizado el servicio antes de los siete días siguientes al de la entrega del producto.

4.0

DESCRIPCIÓN DEL MODELO

p.e.

RMT 7651 L


Refrigerador móvil /
Refrigerador por absorción móvil
"T" = Combinación de refrigerador y horno

- "L" iluminado
- "0" selección manual de energía y encendido manual
- "1" selección manual de energía
- "5" selección automática y manual de energía
- "5" puerta curvada

4.1


Controles

Selección manual de energía / encendido manual (RMT 7X50)




- A = conmutador de selección de energía (*refrigerador*)
- B = termostato gas/eléctrico (*refrigerador*)
- C = pulsador de "encendido manual (encendedor por batería)" (*refrigerador*)
- D = Conector de calefacción del marco
- E = Indicador de func. de c. d. m.
- G = Galvanómetro (*refrigerador*)
- J = Conector / termostato (*horno*)

Selección manual de energía / encendido automática MES (RMT 7X51)



- A = conmutador de selección de energía (*refrigerador*)
- B = termostato gas/eléctrico (*refrigerador*)
- C = Indicadores de func. 3 LED (*refrigerador*)
- D = Conector de calefacción del marco
- E = Indicador de func. de c. d. m.
- J = Conector / termostato (*horno*)

Selección automática y manual de energía/encendido automática AES (RMT 7X55)



- A = conmutador de selección de energía (*refrigerador*)
- B = termostato gas/eléctrico (*refrigerador*)
- C = Indicadores de func. 4 LED (*refrigerador*)
- D = Conector de calefacción del marco
- E = Indicador de func. de calefacción del marco
- F = Indicador de temperatura
- H = LED - regulador de luz (sólo accesible con la puerta abierta)
- J = Conector / termostato (*horno*)

5.0

5.1

GUÍA DEL REFRIGERADOR

Limpieza

Es aconsejable que antes de poner en marcha el refrigerador se limpie tanto por la parte exterior como por la interior.

- Utilice un paño suave y agua templada con un detergente suave.
- A continuación proceda al aclarado con agua limpia y séquelo completamente.
- Una vez al año quite el polvo de la unidad del refrigerador con un cepillo o un paño suave.


△ ATENCIÓN

Para evitar el deterioro de los materiales:

- No utilice jabón ni productos de limpieza que sean fuertes, abrasivos o que contengan sosa cáustica.
- No permita que la junta hermética de la puerta entre en contacto con aceite o grasa.


5.2

Conexión del refrigerador


- La unidad frigorífica funciona de forma silenciosa.
-  Al poner el aparato en funcionamiento por primera vez, es posible que éste desprenda un olor que desaparecerá transcurridas algunas horas. Ventile bien la casa.
- El refrigerador alcanza su temperatura de funcionamiento después de algunas.

El refrigerador está equipado para trabajar con suministro de energía de la red, a 12 V o con gas líquido. La opción de potencia, que se desee, se selecciona con el conmutador de selección de energía (A). Éste selector (A) dispone de posiciones: **gas** (gas líquido), **230 V** (potencia principal de CA), **12V CC**, **OFF** (desconectado). Los aparatos con selección automática de energía disponen de la posición adicional "**AUTO**".

RMT 7650 / RMT 7850




RMT 7651 / RMT 7655 / RMT 7851 / RMT 7855




5.2.1

Funcionamiento eléctrico

1. 12V (CC)

 El funcionamiento a 12V sólo debería ser seleccionado con el motor del vehículo en marcha para evitar que se descargue la batería principal.


RMT 7650 / RMT 7850




1. Sitúe el conmutador de selección de energía "A" en **12V**.

El refrigerador funciona sin control del termostato (funcionamiento continuo).


RMT 7651 / RMT 7655 / RMT 7851 / RMT 7855



1. Ponga el interruptor de selección de energía "A" en 12V. El indicador de funcionamiento "C", 12V brilla en verde. El aparato está funcionando.



2. Ajustar con el interruptor giratorio "B" la temperatura en el compartimento principal del refrigerador.


 Si el indicador de funcionamiento no brilla (en los modelos **AES** brilla en rojo), el aparato no está funcionando.

2. Funcionamiento con tensión de red

Seleccione este modo de funcionamiento sólo si el suministro de tensión de la toma de corriente corresponde al valor indicado en la placa de características.


¡Valores divergentes pueden dañar el aparato!

RMT 7650 / RMT 7850




1. Sitúe el conmutador de selección de energía "A" en **230V**.


RMT 7651 / RMT 7655 / RMT 7851 / RMT 7855



1. Ponga el interruptor de selección de energía "A" en 230V. El indicador de funcionamiento "C", 230V brilla en verde. El aparato está funcionando.



2. Ajustar con el interruptor giratorio "B" la temperatura en el compartimento principal del refrigerador.

 Si el indicador de funcionamiento no brilla (en los modelos **AES** brilla en rojo), el aparato no está funcionando.

5.2.2

Funcionamiento con gas




- El refrigerador debe funcionar exclusivamente con gas líquido (propano, butano).
- Si el refrigerador funciona con gas durante el viaje, hay que tomar las precauciones necesarias, previstas por el legislador del país correspondiente (conforme norma europea EN 732).




- Quando se usa el gas, está permitido el funcionamiento del refrigerador mientras se está viajando (excepto en Francia y Australia).
- ¡El funcionamiento con gas está prohibido en las proximidades de las estaciones de servicio!

1. Abra la válvula del regulador en la bombona de gas.
2. Abra la espita de paso del suministro de gas.


RMT 7650 / RM 7850 (encendido manual)



3. Sitúe el conmutador de selección de energía (A) en **Gas**.



4. Presione y mantenga apretado el mando giratorio (B).




5. Presione y mantenga el encendedor por batería (C)



6. El indicador del galvanómetro pasa a la zona verde cuando la llama se ha encendido.

RMT 7651 / RMT 7655 / RMT 7851 / RMT 7855 (encendido automática)



3. Ponga el interruptor de selección de energía (A) en la posición "Gas".
4. Ponga el interruptor giratorio en la posición "max".

La ignición se efectúa de forma automática (se oye el tic tac) durante unos 30 segundos. Después de la ignición brilla el indicador de funcionamiento "C", "GAS", en amarillo. El refrigerador está funcionando. Ajuste la temperatura en el compartimento principal del refrigerador mediante el interruptor giratorio "B".

- Si la llama estuviese apagada, repita el proceso otra vez.
- A través del mando giratorio (B) se puede regular la temperatura en el compartimento principal del refrigerador.




Todos los refrigeradores están equipados con una protección automática de la llama que interrumpe automáticamente el suministro de gas, aproximadamente 30 segundos después de que la llama se haya apagado. Cuando se pone en marcha por primera vez, y también cuando se cambia la bombona, las conducciones de gas pueden contener aire. Al poco de ponerse en marcha el refrigerador u otros aparatos de gas (por ejemplo cocinas), el aire saldrá de las conducciones de gas. Éste podrá entonces encenderse sin demora.

5.2.3

Encendido automático (sólo modelos AES)

Los modelos RM7XX5 L están equipados de la función "AUTO"-MÁTICA .



- Gas
- 230V
- 12V
- AUTO

1. Ponga el interruptor de selección de energía "A" en la posición "Auto".
La LED "AUTO" brilla.



El funcionamiento manual es siempre posible.

Explicaciones:

Después de conectarse, la electrónica selecciona **automáticamente** uno de los tres tipos de energía posibles **230V - 12V - gas líquido**.


El sistema de control electrónico asegura automáticamente que el refrigerador quede siempre conectado a la fuente de energía óptima.

Orden de prioridad: 1.) solar (12V -)

2.) 230V ~

3.) 12V -

4.) gas líquido



La fuente de energía seleccionada de forma electrónica será indicada por la LED correspondiente (funcionamiento a 230V). Si la LED no brilla o si brilla en rojo, el aparato no está funcionando.

Funcionamiento a 230 V

Quando se dispone de una tensión de red suficiente (> 200 V), esta fuente de energía será la primera opción (sin sistema de energía solar instalado).

Funcionamiento a 12 V

El funcionamiento a 12V sólo será seleccionado, si el motor del vehículo está en marcha o si el sistema de energía solar suministra una tensión suficiente. Este requisito será detectado a través de la conexión D+ del dínamo con el sistema electrónico o mediante la señal del regulador solar.

Funcionamiento con gas

El refrigerador selecciona el funcionamiento con gas si el motor del vehículo no está en marcha o si el suministro con tensión de red no es suficiente (< 200V o no existente).




Parada para repostar

Para evitar que se cambie para el funcionamiento con gas durante una parada para repostar, el sistema electrónico no iniciará el funcionamiento con gas hasta que hayan transcurrido 15 minutos de la parada del motor. Durante este período el aparato está en el modo de reserva Stand-by y sólo brilla la LED "Auto".

El uso de llamas vivas está prohibido en las proximidades de la estación de servicio. Si la parada para repostar se prolonga por un espacio de tiempo superior a 15 minutos, debe desconectarse el refrigerador a través del interruptor de selección "A" o seleccionarse otra fuente de energía.

5.2.4

△ Falta de gas (MES y AES)



En caso de que se produzca una falta de gas parpadeará el indicador de funcionamiento "C" en amarillo.

Localización y reparación de averías:

Ponga el interruptor de selección de energía (A) en la posición de desconectado "OFF".

1. ¿La bombona todavía tiene gas?
2. ¿La válvula de la bombona está abierta?
3. ¿La válvula de cierre de a bordo está abierta?

Si contestó los puntos 1 a 3 con "sí", siga adelante con el punto 4.

4. Ponga el interruptor de selección de energía (A) de nuevo en la posición "Gas". Se iniciará un nuevo proceso de encendido.

Si una vez transcurridos 30 segundos, el indicador de funcionamiento (A) empieza a parpadear de nuevo en amarillo, la falta de gas todavía no fué eliminada (p.ej. aire en la conducción de gas).


5. ¡Ponga el refrigerador mediante el interruptor de selección de energía "A" brevemente en la posición "OFF" y vuelva a ponerlo enseguida en la posición "Gas"! Para eliminar el aire de las conducciones de gas, repita esta operación entre 3 y 4 veces.

Si una vez efectuadas estas operaciones el problema sigue persistiendo, contacte el servicio posventa.

5.2.5

Calefacción del marco

Ambos los modelos están equipados con una calefacción del marco (12V--/3,5W) para el congelador. Durante los meses de verano, con altas temperaturas y elevada humedad del aire, pueden formarse gotas de agua en el bastidor metálico. Conecte entonces la calefacción del marco a través del conector (A). El LED (B) brilla con la calefacción conectada




△ **La calefacción del marco está conectada a la tensión de corriente continua de 12V. Observe la indicación en el visor LED, si el motor está parado y el vehículo aparcado. Desconecte la calefacción del marco.**

5.2.6

Funciones adicionales (sólo modelo RMT 7655, RMT 7855)


- Indicador de temperatura (D) para la visualización óptica de la temperatura ajustada (MIN - MAX) a través de cuatro LED.
- LED - Regulador de luz (E) para ajustar la intensidad del indicador .

Por debajo del indicador se encuentra una rueda de accionamiento manual para ajustar el brillo (véase. pos. E arriba)



5.2.7

Ajustar la temperatura de la cámara frigorífica



B Como indicado, puede ajustar a través del botón giratorio (**B**) la temperatura de la cámara frigorífica, según fuera preciso.
Posición central



Las condiciones ambientales influyen en el rendimiento del agregado. Elija la **posición central** si las temperaturas ambientales oscilan entre

TIP los +15°C und +25°C. El agregado funciona en la margen de potencia óptima.





Los refrigeradores de Dometic trabajan siguiendo el principio de la absorción. Un sistema absorbente reacciona lentamente a las modificaciones del termostato, a la pérdida de frío por apertura de puertas o almacenamiento de productos, debido a principios físicos. Los aparatos se incluyen en la clase climática SN según EN/ISO 7371 en la gama de temperatura ambiente de +10°C a 32°C.

5.2.8

Cambio de pila en el encendedor (sólo refrigerador RMT 7X50)

Pulsando y girando el botón de mando (C) en unos 90° hacia la derecha se desbloquea la pila. Una vez retirada la tapa, puede sacar la pila (1.5 V AAA / R3 / Micro) y sustituirla por otra (¡tenga en cuenta la polaridad!).



5.3

△ Conservación de los alimentos

- Ponga el refrigerador en funcionamiento unas 12 horas antes de llenarlo.
- Almacene siempre productos previamente refrigerados. Asegúrese de que los productos están bien refrigerados a la hora de comprarlos y transportarlos. Utilice bolsas térmicas.
- Al sacar productos del refrigerador, abra la puerta sólo brevemente.
- Los productos deben estar empaquetados, a ser posible en recipientes cerrados, y deben almacenarse por separado.
- Deje enfriar los productos calentados antes de meterlos en el refrigerador.
- Los productos que pueden emitir gases volátiles o inflamables no deberían guardarse en el refrigerador.
- Deposite los alimentos sensibles cerca de las aletas de refrigeración.
- El refrigerador no deberá quedar expuesto a los rayos solares directos. Tenga en cuenta que la temperatura del interior de un vehículo cerrado aumenta considerablemente mediante los rayos solares, lo que puede afectar al rendimiento del refrigerador.
- La circulación de aire sin obstáculos del motor del refrigerados deberá quedar garantizada (véase también el capítulo 8.3 "Ventilación y extracción de aire").

El congelador permite la fabricación de cubitos de hielo así como el almacenamiento por un corto período de alimentos congelados. No se puede utilizar como congelador de comida a largo plazo.

5.4

Fabricación de cubitos de hielo

La mejor hora para fabricarlos es durante la noche. Durante este tiempo, el refrigerador trabaja menos y la unidad dispone de más reservas.



1. Llene la cubitera con agua potable.
2. Colóquela dentro del compartimento del congelador.



¡Utilice sólo agua potable!




5.5

Descongelación

Con el tiempo, se forma escarcha en los bordes.

Cuando la capa de hielo alcance los 3 mm de grosor, el refrigerador debería descongelarse:

1. Desconecte el refrigerador, tal como se describe en la Sección 5.8: "Desconexión".
2. Quite la cubitera y la comida.
3. Deje la puerta del refrigerador abierta.
4. Una vez descongelado (el congelador y los bordes sin escarcha), pase un paño por el recipiente seco.
5. Use un paño para absorber el agua del congelador.
6. Vuelva a conectar el refrigerador, según el procedimiento descrito en "5.2".



Bajo ningún concepto se debe extraer la capa de hielo a la fuerza, ni tampoco acelerar la descongelación usando elementos calefactores.

Nota:

El agua de la descongelación en el compartimento principal del refrigerador se deposita en un recipiente apropiado en la parte trasera del aparato. Desde allí, se evapora.

5.6

Colocación de las rejillas de almacenamiento

Desmontaje:




1. Afloje las abrazaderas de fijación delantera y trasera.
2. Desplace la rejilla de almacenamiento hacia la izquierda y extráigala hacia arriba.



Para montar la rejilla de almacenaje, procédase en orden inverso.


5.7

Cierre de la puerta




5.8

Desconectar el refrigerador



1. Sitúe el conmutador de selección de energías (A) en la posición "OFF". El aparato quedará completamente desconectado.



2. Asegúrese de que la puerta quede abierta por medio del tope de puerta. Para evitar que se forme moho en el interior del aparato, la puerta debería quedar entreabierta.



Desconexión del funcionamiento con gas!


La espita de paso de la conducción de gas, así como la válvula del regulador de la bombona deberán cerrarse, si se prevé que el refrigerador estará fuera de servicio un largo periodo de tiempo.

5.9

Funcionamiento en invierno



Compruebe que las rejillas de ventilación no hayan quedado bloqueados por la nieve, hojas u otros elementos

Cuando la temperatura ambiente descienda por debajo **de los 8° C**, debería montarse la cubierta invernal. Esto protege la unidad del frío extremo.



Rejilla de ventilación (L500)

Añada la cubierta y fíjela.




Coloque también la cobertura de invierno si no utiliza el vehículo durante un período prolongado o al limpiar la parte exterior.


5.10

Iluminación

Cambio de bombillas




1. Quite la tapa.



2. Desenrosque la bombilla fundida.



3. Introduzca una nueva bombilla.



4. Vuelva a colocar la tapa en su sitio.

Nota:


Para 12V de CC:

1 bombilla de 12V, 2W

Póngase en contacto con los centros de servicio de atención al cliente de Dometic cuando necesite cambiar las bombillas.


5.11

Cambio de la placa de decoración



RMT 7X50

RMT 7X51
RMT 7X55



1. Puerta superior

- retirar ambos los tornillos de la pantalla de servicio
- desatornillar el perno de bisagra superior (A) y retirar la puerta.
- desatornillar la parte superior del marco de la puerta y extraer la placa de decoración.
- encajar la placa nueva y atornillar de nuevo el elemento del cuadro.

Observe que los siguientes pasos deben realizarse antes de volverse a montar la puerta superior.

2. Puerta inferior

- desatornillar ambos los tornillos de la bisagra central (B)
- extraer la puerta y la bisagra hacia arriba
- desatornillar la parte inferior del marco de la puerta y extraer la placa de decoración
- encajar la nueva placa de decoración y atornillar de nuevo el elemento del cuadro
- colocar la puerta inferior y atornillar la bisagra
- colocar la puerta superior y atornillar el perno de bisagra
- colocar de nuevo la pantalla de servicio


La dimensiones del panel deben ser las siguientes (mm):

Modelo		Altura	Anchura	Espesor
Todos los modelos RMT	(puerta inferior)	868,0+/-1	500,0+0/-1	2,5 max
	(puerta superior)	263,0+/-1	500,0+0/-1	2,5 max

5.12

Cambiar el tope de puerta

i No es siempre posible cambiar la puerta una vez que el frigorífico esté instalado.




1. Retirar los botones giratorios y desatornillar ambos los parafusos de la pantalla. Abrir la puerta superior, desprender el tornillo de la bisagra (A) y guardarlo.

2. Extraer la puerta hacia arriba.



3. Desprender la bisagra central de la puerta y retirar la puerta inferior.



4. Retirar la bisagra de la puerta

5. Colocar el perno de bisagra en el lado opuesto.



5.



6. Colocar la bisagra en el otro lado de la puerta y montar la puerta inferior.



7. Atornillar la bisagra de la puerta.

8. Colocar la puerta superior y atornillar de nuevo el perno de la bisagra.

9. Atornillar la pantalla y colocar los botones giratorios.

5.13

Procedimiento en caso de averías

Antes de llamar al departamento de servicio autorizado de atención al cliente, compruebe lo siguiente

1. que se han seguido las instrucciones de la sección "Conexión del refrigerador".
2. que el refrigerador se encuentra nivelado.
3. que el refrigerador funciona con una de las fuentes de alimentación disponibles.

Avería : El refrigerador no funciona con gas.

Posible causa	Acción correctora
a.) La bombona de gas está vacía.	a.) Cambiar la bombona de gas.
b.) ¿El mecanismo de cierre preconectado está abierto?	b.) Abrir el mecanismo de cierre.
c.) ¿Hay aire en la conducción?	c.) Desconectar el aparato y conectarlo de nuevo. Repetir el procedimiento 3 a 4 veces, si fuera necesario.

Avería : El refrigerador no funciona con 12 V.

Posible causa	Acción correctora
a.) Fusible de a bordo defectuoso.	a.) Insertar nuevo fusible.
b.) Batería descargada.	b.) Verificar batería y cargarla.
c.) Encendido no conectado.	c.) Arrancar el motor.

Avería : El refrigerador no funciona con 230V.

Posible causa	Acción correctora
a.) Fusible de a bordo defectuoso.	a.) Insertar nuevo fusible.
b.) El vehículo no está conectado a la red.	b.) Conectar a la red.
c.) ¿ AES : Funcionamiento con gas a pesar de conexión a la red?	c.) El aparato se conecta al modo de gas debido a la baja tensión de red (vuelve a conectarse automáticamente al funcionamiento a 230V).

Avería : El refrigerador no enfría suficientemente.

Posible causa	Acción correctora
a.) La aireación del agregado de refrigeración no es suficiente.	a.) Compruebe que las rejillas de ventilación no estén obstruidas.
b.) El termostato está en una posición muy baja.	b.) Coloque el termostato en una posición más alta.
c.) El evaporador está demasiado congelado.	c.) Compruebe si la puerta del refrigerador cierra herméticamente.
d.) Demasiados alimentos calientes depositados en poco tiempo.	d.) Deje enfriar primero los alimentos.
e.) El aparato lleva poco tiempo conectado.	e.) Compruebe si el refrigerador enfría bien después de algunas horas de funcionamiento.

6.0

6.1

INSTRUCCIONES HORNO

Funcionamiento del horno

Utilizar el aparato puede provocar que se acumule el calor o la humedad en el espacio en el que está montado. Por tanto, asegúrese de que dispone de una buena ventilación en la zona de cocina. El horno sólo podrá utilizarse para hornear
¡Nunca utilice el horno para calentar el espacio!

 **El horno se calienta mucho durante su funcionamiento. Mantenga a los niños alejados de las partes que conducen el calor.**


ADVERTENCIA

Al cocinar con el horno deberá asegurarse de que existe una ventilación adicional, por ejemplo, abriendo las ventanas cercanas al horno. Este aparato no debe utilizarse como calefacción.

6.1.1

Insertar la bandeja y la rejilla

La bandeja y la rejilla pueden insertarse en tres alturas diferentes. Inserte la rejilla de forma que los estribos distanciadores estén colocados hacia el fondo del horno. Esto evita que los productos se coloquen directamente sobre la llama de gas



 **Utilice guantes protectores para sacar objetos calientes del horno.**

6.2

Limpieza


Antes de utilizar el horno por primera vez, es recomendable limpiar el aparato tanto por dentro como por fuera, y volverlo a hacer regularmente:

- Para limpiar el aparato, sólo deberán utilizarse productos suaves de limpieza doméstica.
- Utilice un paño suave y agua templada con un detergente suave.
- A continuación proceda al aclarado con agua limpia y séquelo completamente.

6.3

Encender el horno

- Para encender el horno, la puerta del mismo deberá estar completamente cerrada. .
- Antes de utilizarlo por primera vez, deje que el horno esté en marcha vacío (es decir, sin alimentos) durante 30 minutos a la máxima temperatura.




J = Conector / termostato (horno)

6.3.1

Encender la llama

El horno tiene un dispositivo de encendido automático.



1. Pulse el botón giratorio (J) ligeramente y gírelo hacia la izquierda, poniéndolo en la posición de encendido de llama. El horno puede encenderse en todas las posiciones del botón giratorio.
2. Pulse firmemente el botón giratorio y manténgalo pulsado. La llama se encenderá **automáticamente**. Una vez que ésta arda, mantenga el botón apretado durante unos 10 segundos más.

3. Para ajustar la temperatura deseada, suelte el botón giratorio y gírelo dejándolo en el valor de temperatura deseado. Las diferentes posiciones de ajuste del botón corresponden a las temperaturas de hasta 260°C.

Si se apaga la llama, vuelva a girar el regulador (J) a la posición "O" y espere al menos 1 minuto antes de volver a encender una nueva llama. Compruebe visualmente el estado de la llama. Ésta debe ser mayoritariamente azul y tener contornos claramente definidos. Si la llama arde de forma impropia, haga que el aparato sea revisado por un especialista autorizado.

6.3.2

Cambio de pila en el encendedor (sólo en horno RMT 7X50)

Primero extraiga cuidadosamente todos los botones giratorios. Suelte dos tornillos (ilustr. 2) y retire el panel frontal. Ahora podrá acceder al soporte de la pila. Al colocar la pila (1.5V AAA/ R3 / Micro), tenga en cuenta la polaridad correcta.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

6.4

Uso durante el invierno

Compruebe regularmente si las aberturas de ventilación están libres de nieve, hojas u otros objetos similares.

7.0

7.1

INDICACIONES GENERALES

Datos técnicos

Modelo	Dimensiones H x A x F (mm) F incl. puerta	Capacidad total incluido el congelador	Capacidad del congelador	Potencia de conexión red/batería	* Consumo eléctrico/gas en 24 horas	Peso neto	ignición automática
RMT 7650(L)	1515x525x596	150 lit.	26 lit.	190W / 170 W	ca.3,2 kWh / 380 g	59,0 kg	
RMT 7850(L)	1515x525x651	175 lit.	31 lit.	190W / 170 W	ca.3,2 kWh / 380 g	61,5 kg	
RMT 7651(L)	1515x525x596	150 lit.	26 lit.	190W / 170 W	ca.3,2 kWh / 380 g	59,0 kg	X
RMT 7851(L)	1515x525x651	175 lit.	31 lit.	190W / 170 W	ca.3,2 kWh / 380 g	61,5 kg	X
RMT 7655(L)	1515x525x596	150 lit.	26 lit.	190W / 170 W	ca.3,2 kWh / 380 g	59,0 kg	X
RMT 7855(L)	1515x525x651	175 lit.	31 lit.	190W / 170 W	ca.3,2 kWh / 380 g	61,5 kg	X

sólo horno Modelo	* Consumo gas /h	ignición automática	
CMBO	28 lit	100 g	X

La empresa tiene los derechos reservados para realizar cambios técnicos.

* Consumo medio medido con una temperatura ambiental de 25° C en aplicación de la norma ISO.

7.2

Declaración de conformidad



DECLARATION OF CONFORMITY

according to

Low Voltage Directive 73/23/EEC and
the Amendment to LVD 90/483/EEC
EMC Directive 89/368/EEC
Automotive Directive 72/245/EEC and
the Amendment 95/54/EC
GAS Directive 90/396/EEC
CE Marking Directive 93/68/EEC
End-Of-Life Vehicle Directive 2000/53/EC

Type of equipment	Absorption Refrigerator
Brand Name	DOMETIC
Type family	C 40/110
Manufacturer's (Factory) name	DOMETIC GmbH
address	In der Steinwiese 16, D-57074 Siegen
telephone no	INT+49 - 271 692 0
telefax no	INT+49 - 271 692 304

The following harmonized standards or technical specifications (designations) which comply with good engineering practice in safety matters in force within the EEA have been practiced:

EN 60335-1 (IEC 335-1), EN 60335-2-24 (IEC 335-2-24) Low Voltage Directive
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55014-1, EN 55014-2 EMC Directive
EN 732, EN 50165, EN 624 (LSC-Models) GAS Directive

The equipment conforms completely with the above stated harmonized standards or technical specifications.

By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer's authorized representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the requirements stated above.

Manufacturer

Date	Signature	Position
2003.09.15	 Gunther Bittner	General Manager

7.3

Mantenimiento

- **Las conducciones de gas y las instalaciones eléctricas únicamente deberán ser manipuladas por personal autorizado.** Se recomienda que el trabajo se lleve a cabo por un centro autorizado del servicio de atención al cliente.
- De acuerdo con la normativa vigente, la instalación de gas y el equipo complementario de extracción de humos deben ser inspeccionados antes de la primera puesta en marcha del aparato y en lo sucesivo, cada dos años; además, los aparatos electrodomésticos, que funcionan con gas líquido, deben ser inspeccionados cada año por el servicio técnico autorizado en cumplimiento de las "regulaciones técnicas EN1949". Una vez realizada la inspección, se expedirá el certificado correspondiente.
Es responsabilidad del cliente procurar que esta inspección se lleve a cabo.
- El quemador del gas debería limpiarse siempre que fuera necesario, pero al menos una vez al año. Recomendamos entretener el refrigerador después del vehículo estar fuera deservicio por un largo período.

7.4

Responsabilidad del producto

La responsabilidad del producto por parte de la Dometic GmbH no abarca daños resultantes de errores de manejo, de manipulaciones y intervenciones indebidas en el aparato, de la influencia de factores ambientales, tal como alteraciones de temperatura y humedad atmosférica junto al aparato o en proximidad inmedata del mismo, así como de personas.

7.5

▲ Referencias medioambientales

Los aparatos de refrigeración fabricados por Dometic GmbH no contienen CFC/HCFC y HFC. En el sistema de enfriamiento se emplea el amoníaco (un compuesto natural de hidrógeno y nitrógeno) como líquido refrigerante. En la fabricación de la espuma aislante PU se ha usado como combustible el ciclopentano, que no daña la capa de ozono.

7.6

▲ Eliminación de residuos

Enviaremos al servicio local de recogida de residuos los materiales del embalaje, que sean reciclables, para asegurarnos que éstos se reutilizan. En cuanto al aparato electrodoméstico, una vez en desuso, debería llevarse a un centro especializado de recogida de residuos, en donde se procedería a separar los componentes, que sean reciclables, de los que no lo son y que deben almacenarse en el sitio adecuado. Sería conveniente disponer de una planta de recogida de residuos especializada para que se hiciera cargo del líquido refrigerante utilizado en las unidades de refrigeración por absorción, respetando de ese modo la ecología del entorno.

7.7

▲ Consejos para el ahorro de energía

- Con una temperatura media ambiental de 25° C, es suficiente mantener la regulación del termostato en la mitad para hacer funcionar el aparato (tanto para la alimentación a gas como a través del suministro eléctrico).
- Cuando sea posible, enfríe los alimentos antes de guardarlos.
- No instale el refrigerador donde pueda darle directamente la luz solar.
- La unidad de refrigeración necesita de una circulación de aire permanente.
- Descongele el aparato con regularidad.
- Cuando saque alimentos del refrigerador procure mantener la puerta abierta el menor tiempo posible.
- Instale y conecte el aparato por lo menos 12 horas antes de empezar a llenarlo.

8.0

GUÍA DE INSTALACIÓN

Cuando se instale un aparato electrodoméstico deberán observarse las disposiciones que sobre normativa técnica y administrativa rijan en el país, donde por primera vez se vaya a utilizar el aparato.

En Europa, por ejemplo, los aparatos de gas, los cableados, la instalación de bombonas, así como las comprobaciones y el visto bueno de las fugas deben cumplir con la norma EN 1949 para aparatos de gas líquido en vehículos.

8.1

Instalación

El aparato y la extracción de humos asociada deberán instalarse de manera que sean accesibles para el mantenimiento y que sean de fácil instalación y desmontaje.

El aparato electrodoméstico debe ser instalado sólo por personal autorizado. La instalación y la conexión del aparato deberán cumplir con las últimas disposiciones técnicas, que aparecen a continuación:

- **La instalación gas debe realizarse según las disposiciones nacionales.**
- **Disposiciones técnicas EN 1949 , Disposiciones técnicas EN 732**
- **La instalación eléctrica debe realizarse según las disposiciones nacionales**
- **Disposiciones técnicas EN 60335-1, EN 60335-2-24, EN 1648-1 , EN 1648-2**
- **Normativa sobre locales y edificios**
- **El aparato deberá instalarse de manera que esté protegido contra una radiación calorífica excesiva.**

La exposición a un calentamiento excesivo perjudicará el funcionamiento y aumentará el consumo de energía del refrigerador.



Una instalación incompetente pone en peligro la garantía del productor.


8.1.1

Instalación lateral


Si el aparato debe instalarse en el mismo lateral del vehículo donde se encuentra la puerta de entrada, es imprescindible asegurarse de que la rejilla de ventilación no quede tapada cuando se abra la puerta de la caravana. (Fig. 1, distancia puerta - rejilla de ventilación min 25 mm).

De lo contrario se produce una ventilación limitada , pudiendo afectar a la refrigeración. A menudo, la zona de la puerta de la caravana está cubierta por un toldo, que obstruye la conducción de combustión de los gases y provoca un aumento de la temperatura en la rejilla de ventilación (lo que perjudica el sistema de refrigeración).

Fig.1



distancia puerta - rejilla de ventilación min 25 mm




Rejilla de ventilación no obstruida: Conforme

8.1.2

Instalación en la parte trasera

La instalación en la parte trasera resulta a menudo una posición poco práctica debido a que no siempre se consigue una óptima circulación de aire hacia o desde el aparato (por ejemplo la rejilla inferior queda muchas veces tapada por el parachoques o las luces traseras del vehículo (Fig. 2)). Por ello, está claro que la unidad no puede alcanzar su máxima capacidad de refrigeración.

Fig.2



Rejilla de ventilación no obstruida:
Conforme

Otra variación común de la instalación trasera es la instalación lateral de la rejilla de circulación de aire hacia y desde el aparato.

La circulación de aire se ve muy afectada, y en consecuencia los intercambiadores de calor (condensador, absorción) no reciben la suficiente refrigeración.

En el caso de instalar la rejilla de ventilación en el suelo, tampoco se mejora la circulación de aire.

△ **No se puede alcanzar el máximo nivel de refrigeración.**
Cualquiera que sea la opción de instalación escogida, la libre circulación de aire hacia y desde el aparato deberá ser suministrada según lo especificado en el punto 8.3

△ **Una instalación incompetente reduce la eficacia refrigerante y pone en peligro la garantía.**

8.2

Instalación sin corriente de aire

Los aparatos de refrigeración en caravanas, motocaravanas u otros vehículos deben instalarse **sin circulación de aire**. Esto significa que el aire necesario para la combustión del quemador no se absorbe del espacio vital y que se impide la penetración de humos en este espacio (EN 1949).

En ningún caso deberá instalarse el frigorífico sin corriente de aire utilizando pastas obturadoras o espumas (por ejemplo, espumas de montaje), u otros productos similares.

¡NO utilice materiales fácilmente inflamables (sobre todo pastas de sellado de silicona o semejantes) para la impermeabilización! La utilización de los mismos exime al productor del aparato de la responsabilidad civil por el producto y de la garantía.

8.2.1


Instalación sin corriente de aire

Propuesta :

Utilización del kit de montaje estanco de Dometic
(en venta en la Dometic)

En el hueco para el montaje se colocan los listones guía (B) en la parte inferior, en cada lateral. Entonces, éstos se equipan con un retén labial (C).

La obturación superior del hueco (A) debe ser de un material resistente a altas temperaturas.



Finalmente, introduzca el refrigerador en la cubierta por delante.

i Esta variante de montaje facilita el (des)montaje del aparato para asistencia técnica.

El espacio entre la pared de la caravana y el refrigerador queda aislada del área habitable. Así, **se evita** la entrada de humos en dicha área. Esta instalación no requiere un sistema especial de extracción de humos. Éstos salen al exterior a través de la rejilla de ventilación superior. Para este método de instalación se recomienda que se use la misma rejilla de ventilación tanto en la parte superior como en la inferior.

¡No inserte un conducto de gas de escape adicional (p.ex. pieza en T de aluminio)!

Los humos del horno salen hacia el exterior por el conducto de aire de techo.

△ Las modificaciones requieren el consentimiento del productor.

8.3

Ventilación y extracción

Una instalación perfecta es crucial para un funcionamiento correcto puesto que, debido a razones físicas, en la parte trasera del aparato se acumula calor, que debe salir con facilidad al exterior.

En caso de temperaturas ambientales elevadas, el rendimiento máximo de la unidad de refrigeración únicamente se podrá lograr por medio de sistemas adecuados de ventilación y extracción.

Altura mínima de ventilación H^B

Horno :
Chimenea de techo Truma
250 mm

Altura mínima de ventilación H^K

Refrigerador :
Rejilla superior L500
Rejilla inferior L500
1400 - 1500 mm

El sistema de ventilación consta de **dos** orificios, que se encuentran en la pared de la caravana. El aire frío entra por la parte inferior y se calienta, con lo cual asciende hasta la rejilla de ventilación superior (efecto chimenea). La rejilla de ventilación **superior** debería colocarse lo más alejada posible por encima del condensador (K). La rejilla de ventilación inferior deberá colocarse a ras del suelo del vehículo para que en caso de que se escape el gas (más pesado que el aire), salga directamente al exterior.


Si esto no es posible, el fabricante del vehículo deberá hacer un orificio de ventilación en el fondo del hueco para que en caso de que se escape el gas no quemado no se acumule en el fondo (tal y como indica la norma EN 1949).

Las rejillas de ventilación deberán tener una sección transversal de al menos 400cm². Recomendamos el sistema de ventilación y extracción L500 de Dometic, testado y aprobado para este fin.

Los sistemas de ventilación de Dometic consisten en un cuadro empotrado, una rejilla de ventilación y en coberturas de invierno..

i La fijación correcta de la rejilla de ventilación inferior facilita el acceso a las conexiones de gas y de electricidad en caso de trabajos de mantenimiento.

La aireación y la salida de humos del horno tiene lugar exclusivamente mediante un ventilador montado en el techo (chimenea de techo Truma).




8.4


Instalación con faldas de obturación

L 500


Para proceder a instalar las rejillas de ventilación, corte dos rectángulos (451 mm x 341 mm) en la pared exterior del vehículo.



1. Sellar el armazón de montaje, para impermeabilizarlo.



2. Introducir el armazón y fijarlo en la posición.



3. Introducir la rejilla de ventilación.



4. Fijar la rejilla de ventilación.

5. Introducir la cubierta para el invierno.


Chimenea de techo Truma

Para montar la chimenea de techo Truma debe realizarse un orificio circular de 65 mm de diámetro en el techo del vehículo. La chimenea de techo se atornilla en dicho orificio.



La tubería de chimenea de acero inoxidable se inserta en la chimenea y en la abertura de salida de humos (A) y se fija con una abrazadera de manguera con tornillo tangente o con un tornillo suministrado por Truma para la chimenea.

El conducto de humos deberá instalarse siempre de forma ascendente.




La altura mínima de instalación de la tubería de la chimenea entre el canto superior del aparato y la salida de humos de la chimenea no debe ser inferior a 250 mm. La máxima longitud posible es de 1500 mm. Deberá mantenerse una distancia de al menos 50 mm a las paredes y los módulos colindantes.

8.5


Hueco de la instalación

El refrigerador deberá instalarse **sin corriente de aire en un hueco**. Las medidas de este receptáculo se reflejan en la tabla que se encuentra más adelante.


El paso (A) se utiliza sólo en receptáculos con un paso. Introduzca el aparato lo más adentro posible del hueco hasta que la parte frontal del refrigerador esté a ras de la parte frontal del hueco. Deje **un espacio de entre 10 y 20 mm** entre la pared posterior del hueco y la unidad de refrigeración. La parte inferior del hueco deberá estar nivelada para que el refrigerador se pueda colocar sin esfuerzo en su posición correcta. **Asimismo, deberá ser lo suficientemente consistente para poder soportar el peso del aparato. Asegúrese de que el refrigerador esté correctamente nivelado dentro del receptáculo.**



Medidas del hueco:




Modelo	Altura H	Anchura A	Fondo T
RMT 7650	1685 mm	530 mm	510 mm
RMT 7651	1685 mm	530 mm	510 mm
RMT 7655	1685 mm	530 mm	510 mm
RMT 7850	1685 mm	530 mm	565 mm
RMT 7851	1685 mm	530 mm	565 mm
RMT 7855	1685 mm	530 mm	565 mm




Las faldas de obturación flexibles son colocadas en el nicho de las paredes laterales así como en la parte superior y en el suelo.

8.6

Fijación del refrigerador



En las caras laterales del refrigerador encontramos cuatro manguitos de plástico con sus respectivos tornillos para fijar el refrigerador. Las caras laterales o raíles acoplados para fijar el refrigerador están diseñados de tal manera que los tornillos permanecen en su sitio, incluso cuando se produce un incremento de la carga (mientras el vehículo se mueve). **Introduzca siempre los tornillos a través de los manguitos suministrados; si no pueden dañarse algunos elementos que forman parte de la estructura que soporta la espuma, como es el caso de los cables, etc.** Una vez en su posición final, habrá que asegurar los tornillos en el interior del hueco a través de la carcasa metálica del refrigerador.



8.7

Conexiones para gas e instalación eléctrica

Regleta de bornes
Horno 12V CC
(ya conectado con una alimentación
continua de 12V)

Regleta de bornes para elemento
de calefacción DC
de 12V.

Válvula de gas
Conexión de la admisión
de gas

Regleta de bornes
para alimentación permanente DC
de 12V de
electrónica e la conexión D+



8.8

Instalación de gas

- Se tendrá en cuenta la normativa señalada en el punto 6.1.
- Cuando trabajan con gas, estos aparatos deben usar exclusivamente gas líquido (propano/butano) -en ningún caso podrá usarse gas ciudad o gas natural (EN 27418).
- Se deberá conectar un regulador de presión fijo y preajustado a la bombona de gas líquido, que cumpla las normas EN 12864.
- El regulador de presión debe marcar la misma presión de trabajo especificada en la placa de características del aparato. La presión de trabajo corresponde a la presión normalizada en el país en cuestión (EN 1949, EN 732).
- Únicamente se acepta una presión de conexión por cada vehículo. Allí donde se instale la bombona deberá colocarse una placa claramente legible que indique esta circunstancia.
- La conexión de gas al aparato deberá comportar una instalación altamente segura y con riesgo cero, usando conducciones de tubo, y deberá estar bien conectada al vehículo (no se permiten conducciones de manguera de goma) (EN 1949).

- La conexión de gas con el aparato se efectúa mediante tubos, accesorios y uniones L8 herméticos, DIN 2353-ST y EN 1949 .


⚠ ¡La conexión del gas sólo debe ser llevada a cabo por personal autorizado!

Una vez finalizada la instalación, se deberá efectuar la prueba de fugas y de comprobación de la llama, que llevará a cabo el personal autorizado* de acuerdo con la norma EN 1949 respectivamente.

Al finalizar, se expedirá un certificado.

*** personal autorizado**

Se trata de profesionales acreditados que son capaces, debido a su formación y a su experiencia, de certificar que la prueba de fugas cumple con las especificaciones.



Presión normalizada

Gas categ.	I _{3P(30)}	I _{3P(37)}	I _{3P(50)}	I ₃₊		I _{3B/P(50)}	I _{3B/P(30)}
mbar	30	37	50	28-37	30-37	50	30
BE				X			
DK							X
DE						X	X
FI							X
FR				X			
GR					X		X
IE		X		X			
IS							X
IT				X			
LU	X						X
NL	X						X
NO							X
AT						X	X
PT		X			X		
SE							X
CH				X			X
ES				X			
UK		X		X			X

8.9

Instalación eléctrica

△ La instalación eléctrica sólo la podrá llevar a cabo personal autorizado. La instalación eléctrica debe realizarse según las disposiciones nacionales. (EN 60335-2-24, EN 1648-1, EN 1648-2).

Los cables de conexión deberán instalarse de manera tal que no puedan entrar en contacto con los componentes calientes de la unidad del quemador o con cantos afilados.

△ ¡Al llevar a cabo modificaciones en la instalación de electricidad interna o la conexión de otras componentes eléctricas (p.ej. ventilador adicional) al cableado interno del aparato caduca la aprobación e1/CE así como todos los derechos de garantía y de responsabilidad del producto!

8.9.1

Conexión de la línea de potencia

△ El suministro eléctrico se efectuará a través de tomas de corriente conectadas a una toma de tierra exterior o por medio de conexiones permanentes.

Si el cable de conexión a la red se utiliza con un enchufe, éste debe ser fácilmente accesible.

Se recomienda que la línea de alimentación esté provista de un sistema propio de desconexión automática. El cable de alimentación deberá instalarse de manera que no pueda entrar en contacto con las partes calientes de la unidad del quemador ni con bordes afilados.


⚠ Si se daña el cable de conexión, el mismo tiene que ser sustituido por la asistencia técnica de Dometic o por personal con una calificación idéntica para evitar peligros. Si cambia el cable de alimentación sólo debe utilizar un cable de alimentación original de Dometic.

8.9.2

Conexión de la batería

El cable de conexión de a bordo será conectado a una regleta de bornes del refrigerador, con la polaridad correspondiente.

La conexión de los cables del cartucho calentador (véase cuadro de conexiones, conexión A,B, cable de conexión rojo/blanco) debería efectuarse a través de una conexión directa y lo más corta posible con la batería o el dínamo.

	Sección del cable	Longitud del cable	
Motorcaravan	6 mm ²	< 6 m	
Caravan (interior)	10 mm ²	> 6 m	
Caravan (exterior)	min 2,5 mm ²	(EN1648-1)	

Por parte del vehículo se debe proteger el circuito de 12V con un fusible de 20A.

Para que al parar el motor del vehículo no olvide desconectar el funcionamiento a 12V (la batería se descargaría dentro de pocas horas), recomendamos efectuar el suministro de corriente para el cartucho calentador (conexión A/B en el esquema de distribución, pág. 30) de manera que el mismo sea interrumpido al girar la llave de encendido.

¡La conexión C/D (iluminación, electrónica, cable de conexión negro / violeta) tiene que estar conectada a un suministro permanente de 12V (DC)!

Por parte del vehículo se debe proteger el circuito permanente de 12V con un fusible de 2A.

△ En caso de instalación en la caravana los correspondientes conductores negativos y positivos de las conexiones A/B y C/D no deben ser conectados (conforme EN 1648-1).

8.9.3

Conexión D+ y conexión solar (sólo AES)

Conexión D+:

La conexión D+ debe conectarse al borne correspondiente del vehículo (señal de la dínamo cuando el motor está en marcha).

Conexión solar (S+):



Conexión sólo si utiliza un sistema de energía solar equipado de regulador solar con salida AES.

Tales reguladores solares pueden comprarse en los establecimientos especializados.

La conexión solar (S+) debe conectarse al borne correspondiente del regulador solar (salida AES).

Secciones de los cables


Las conexiones D+ y S+ no soportan grandes cargas de corriente, por ello no hace falta usar elevadas secciones de cable para estas conexiones (aprox. 1mm²).

8.9.4

Regleta de bornes (MES y AES)

Conexiones:

- A = Masa elemento de calefacción DC
- B = Positivo elemento de calefacción DC
- C = Masa electrónica
- D = Positivo electrónica
- D+ = Señal del dínamo
- S+ = Señal de entrada AES del regulador solar



8.9.5

Extensión



EXTENSIÓN

Selección manual de energía para la selección automática de energía


Todos los aparatos MES pueden ser convertidos en aparatos RMT 76x5/RM T78x5 con funciones AES.

Por favor contáctese su asistencia técnica o su comerciante.

8.9.6

Esquema de conexiones eléctricas

Esquema de conexiones eléctricas (modelo RMT7X50 L)



Conexiones:

- A = Masa elemento de calefacción DC
- B = Positivo elemento de calefacción DC
- C = Masa luz, calefacción del marco
- D = Positivo luz, calefacción del marco


Colores:

- schwarz = negro
- braun = marrón
- weiss = blanco
- grün = verde
- gelb = amarillo
- rot = rojo

Leyenda:

- | | |
|---|--|
| mains connection | conexiones a la red eléctrica |
| thermocouple | interruptor magnetotérmico |
| switch frame heating | conector de calefacción del marco |
| heating element AC~ | elemento calefactor ~ |
| heating element DC - | elemento calefactor - |
| battery igniter | encendedor por batería |
| resistance | reóstato |
| (replaced by a bridge-
for 24V-power supply) | (sustituido por un puente en la
batería de 24V) |
| interior light | luz / batería- |
| battery- | |
| Reed-contacts | conexión del sensor |
| ground | masa |

Esquema de conexiones eléctricas (modelo RMT7X51 L)



Conexiones:

A = Masa elemento de calefacción DC
 B = Positivo elemento de calefacción DC
 C = Masa electrónica
 D = Positivo electrónica


Colores:

schwarz = negro
 braun = marrón
 weiss = blanco
 grün = verde
 gelb = amarillo
 rot = rojo

Leyenda:

perm. connection DC alimentación continua
 mains connection cable de conexión a la red
 heating element AC ~ cartucho calentador ~
 heating element DC - cartucho calentador -
 ignition plug electrodo de ignición
 ionisation electrode electrodo de ionización
 ignition unit control automático de quemador
 gas valve válvula para el gas
 gas burner quemador de gas
 temp. sensor termosonda
 lighting DC iluminación CC
 Reed- contacts contacto Reed
 earth toma de tierra
 ground masa

Esquema de conexiones eléctricas (modelo RMT7X655 L)



Conexiones:

- A = Masa elemento de calefacción DC
- B = Positivo elemento de calefacción DC
- C = Masa electrónica
- D = Positivo electrónica

Colores:

- schwarz = negro
- braun = marrón
- weiss = blanco
- grün = verde
- gelb = amarillo
- rot = rojo

Leyenda:

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| perm. connection DC | alimentación continua |
| mains connection | cable de conexión a la red |
| heating element AC ~ | cartucho calentador ~ |
| heating element DC - | cartucho calentador - |
| ignition plug | electrodo de ignición |
| ionisation electrode | electrodo de ionización |
| ignition unit | control automático de quemador |
| gas valve | válvula para el gas |
| gas burner | quemador de gas |
| temp. sensor | termosonda |
| lighting DC | iluminación CC |
| Reed-contacts | contacto Reed |
| earth | toma de tierra |
| ground | masa |



Dometic GmbH
In der Steinwiese 16
D-57074 Siegen

www.dometic.de/caravan
www.dometic.com